GOODWE PV 인버터 모니터링 시스템 사용방법



A. 웹사이트를 통한 모니터링 확인



- 1) Internet Explorer 주소창에서 "www.goodwe-power.com" 입력
- 2) 부여된 발전소 계정정보의 ID & PW 입력 후 Login (Ex. ID: dcnca01, PW: dcnca02)
- 3) 개설 및 등록된 발전소 사이트 확인
- 4) 등록된 사이트의 실시간 발전량 및 일, 월, 년단위 발전량, 인버터별 상태 및 발전량 비교 가능






B. 모바일을 통한 모니터링 확인

Android 폰의 경우, Play 스토어 또는 App 스토어 "goodwe" 입력 및 찾기





1) "EzViewer" 선택하여 다운로드 및 설치





2) "EzViewer" 어플 실행 및 계정정보 입력 및 등록된 사이트 확인





